

SUZUKI SX-4 06-13
/ FIAT Sedici 06-2014
SKYDDSGALLER Art.nr. 40366



MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats i bilen vilandes mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i panelen till bältet och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- | Benämning | Antal |
|-------------------------------|-------|
| • Rattmutter M8 | 2 |
| • Gängad krok nr:40b (14,4cm) | 2 |





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

