

PEUGEOT 207 SW SKYDDSGALLER Artnr. 40373



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på ändpluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Placera gallret lutande mot bilens C-stolpe
- Haka fast krokarna underifrån i baksätets bältesvävare.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Rattmutter M8 2st.
- Gängad krok nr:22 (ca 18,8cm) 2st.
- Plugg UKB 16 2st.



ARTFEX

Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

