



AUDI A4 AVANT / Allroad

Kaross B8 2008-2015

SKYDDSGALLER Art.nr. 40380

Ej anpassat för bil med panoramatak / taklucka, se bild nedan

MONTERINGSANVISNING:

- Börja med att ta bort insynsskyddkassett och ev. kassett för mjukt lastnät om bilen är så utrustad för att lättare få gallret på plats. Insynsskydd kan åter monteras.
- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll ryggstödet för att kunna haka / fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett Bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik
- krok nr:16 (26cm) 2
 - Rattmutter M8 2
 - Utvändig plugg UKB 16 2

