

ARTFEX

BMW 5-SERIE TOURING

Kaross E61

SKYDDSGALLER Art.nr. 40387



Produkten är framtagen i bil med täckt tak, ej testat i bil med panoramatak

MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilen infästningshål.
- Fäll baksätet ryggstöd för att kunna haka / fästa krokarna i ryggstödet låsbygel och för krokens gängade ände genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll tillbaka ryggstödet.

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
 - Fjäder 2
 - Kula M10 2
- Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- Krok nr:32 2
- Rattmutter M8 2



EAN: 7340133900543

20201023 (bild på bil)