



## VOLKSWAGEN T5 & T6 MULTIVAN SKYDDSGALLER Artikelnr: 40401

För montering bakom rad 3

(passar endast MULTIVAN med soffa, *passar ej ex Caravelle, Transporter*)

### MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Håll gallret mot nackkuddarnas stolpar, haka fast krokarna, dra fast med rattmutterna

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

### MONTERINGSSATS:

Krok M8 x 120 nr:91a	2
Rattmutter M8	2
Plugg UKB 16	2



EAN 7340133901878

20191204