

ARTFEX

VOLKSWAGEN GOLF VI 5-DÖRRARS

2008/9-2012 SKYDDSGALLER

Artikel nr 40403

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera hatthyllan, denna kan dock åter monteras efter gallret är monterat.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- För in hela gallret i bilen enl. **bild 1**
- Vrid gallret tillbaka enl. **bild 2** så att stöden hamnar mot panelen nedanför gummilisten enl. **bild 3**
 - Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor enl. **bild 4**

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSSATS:

Krok 44B (ca22,5cm) 2

Rattmutter M8 2



20170512



Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack
Generell bild som visar krokarnas användningsområde

