



**MITSUBISHI OUTLANDER 07-12 ,PEUGEOT 4007,  
CITROËN C-CROSSER  
SKYDDSGALLER**

**FÖR PLACERING MELLAN BAKSÄTETS RYGGSTÖD OCH TAKET**     Artnr: 40431

**MONTERINGSANVISNING:**

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i den inre listen samt gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

**MONTERINGSDETALJER:**

- Krok nr:68a    2
- Rattmutter M8   2





## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.  
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg  
Levereras i 2-pack

