

SUBARU FORESTER

Årsmodell 2002-2008 (SG)

SKYDDSGALLER

Artnr. 40485



MONTERINGSANVISNING:

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar.
- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar
- Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut.
- För den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.4b (ca17cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB16 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

Generell bild som visar krokarnas användningsområde

