

CHEVROLET ORLANDO

SKYDDSGALLER Artnr: 40502



Bilen har lutningsbart baksäte (140822)

MONTERINGSANVISNING:

- Ställ gallret på plats vilandes mot bilens C-stolpar. Justera lutningen på baksätets ryggstöds så att ingen glipa uppstår mellan skyddsgaller och baksätets ryggstöd.
- Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut samt för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Gängad krok nr.83 2
- Rattmutter M8 2

Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut

Haka fast krokarna i slitsen där bältet mynnar ut





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

