

CHEVROLET CRUZE kombi

SKYDDSGALLER Artnr: 40512



MONTERINGSANVISNING:

OBS! Original insynsskydd samt förvaringsfack kan användas trots att skyddsgallret är monterat

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet i låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- Krok nr:16 (26cm) 2
- Rattmutter M8 2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm.
Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.
Monteras enkelt med ett handgrepp utan
några som helst verktyg
Levereras i 2-pack

