

# ARTFEX

## BMW 3-SERIE TOURING

Kaross F31 2013-

## SKYDDSGALLER Art.nr. 40534



⇒ Passar inte bil med panoramatak / sol-lucka / taklucka\*



### MONTERINGSANVISNING:

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll sedan tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån  
Ej bekräftat om original insynsskydd kan användas när skyddsgaller är monterat

### MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

*Ovanstående är förmonterat på fabrik*

- krok nr:44b (22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2



\*20210701

EAN: 7340133900505