

# MERCEDES M-klass W164 2005-2011 SKYDDSGALLER Artnr: 40555



## MONTERINGSANVISNING:

### ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Haka fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmuttrarna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:44b (ca 22,5cm) 2
- Rattmutter M8 2
- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2





## Ni har väl inte glömt tillbehören?

### KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bäckassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

