

**MONTERINGSANVISNING:**

- Tryck på pluggarna på gallrets öppna rörändar
- Ställ gallret på plats i bilen vilandes mot bilens C-stolpar.
- Haka fast krokarna i baksätets låsbygel samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

Benämning	Antal
• Rattmutter M8	2
• Gängad krok nr:44b (ca22,5cm)	2
• Plugg UKB 16	2





Ni har väl inte glömt tillbehören?

KROKAR FÖR BAGAGE OCH LAST

Till väskor, bärkassar mm. Modellanpassade krokar till Artfex skyddsgaller.

Monteras enkelt med ett handgrepp utan några som helst verktyg

Levereras i 2-pack

