

# LASTGALLER

## MERCEDES V-KLASS

### FÖR MONT. VID B ELLER C-STOLPE

Artnr:40571



#### MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bakre sätesraderna.
- Demontera plastlocken enl.bil. Demontera även skruv som sitter innanför plastluckan.
- Skruva nu dit fästjärnet med distansen liggande innanför
- Tryck i nedre fästjärnen så de ligger i stolarnas skenor.

#### MONTERINGSSATS:

Övre fästjärn nr 37b	2
Nedre fästjärn nr 87a	2
Hylsa 16 x 2 l.35mm	2
Bult M6 x 60	2
Bult M8 x 40	2
Bricka 6 x 19	2
Bricka 8 x 16	6
Mutter M8	4

