

ARTFEX

FORD FOCUS kombi

Generation IV 2019-

SKYDDSGALLER Art nr 40623

Passar endast bil med infästningshål i taket



DETTA GALLER ÄR KOMPATIBELT MED BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera insynsskyddet (detta kan åter monteras efter att gallret är på plats).
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål i taket.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för att kunna haka fast krokarna i panelen och för rattskruvarna genom gallrets hylsor, lägg sargsprinten i krokens välvning och skruva fast med rattmutter.
- **Kroken sätts i PANELEN enl bilden med den dritande runda ringen nedan.**
- Dra fast med rattmuttrarna. Fäll tillbaka ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2

Ovanstående är förmonterat på fabrik

- Krok nr:85 2
- Rattskruv M8 x 80 2
- Sargsprint 40045380 2

-Haka fast krok i panelen.

- Lägg sargsprinten i välvningen
- För rattskruv genom gallrets hylsor och skruva fast

