



SKODA SUPERB Combi

Generation III 2016- 2023**

Skyddsgaller art nr 40641



BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD ÄR KOMPATIBELT MED DETTA GALLER

→ *Passar endast bil som har infästningshål i taket.

→ Passar INTE bil med panoramatak

MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens insynsskydd vilket kan åter monteras när galler sitter på plats. Ev original lastnät i tyg kan inte brukas när Artfex skyddsgaller är monterat.
- Fäll fram baksätets ryggstöd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens infästningshål enligt bild
- För spännremmen över gallrets nedre rör samt genom ryggstödssläsnings bygel, spän fast. Klipp av spännremmarna om så önskas.
- Fäll tillbaka baksätes ryggstöd.

MONTERINGSDETALJER:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Skjutregel M10 x 130 x 19 | 2 |
| • Fjäder | 2 |
| • Kula M10 | 2 |
| Ovanstående är förmonterat på fabrik | |
| • Spänremmar L130cm | 2 |

