

# MERCEDES-BENZ GLB X247 & \*EQB X243 SKYDDSGALLER Artnr: 40655 PASSAR ÄVEN BIL MED PANORAMAGLASTAK



ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN ANVÄNDAS  
TILLSAMMANS MED DETTA GALLER

## MONTERINGSANVISNING:

- Placera gallret i bilen lutandes mot bilen C-stolpar.
- Lyft upp bältet i bältesmyningen och haka fast kroken i slitsen där bältena mynnar ut. OBS! haka fast enligt bild 1 och för sedan kroken bakåt för att sedan föra den gängade ändan genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån

## MONTERINGSDETALJER:

- Gängad Krok nr105 M8 \* 207 2
- Rattmutter M8 2

Haka fast kroken i slitsen nedåt enligt bild nr 1. För sedan kroken bakåt mot gallrets hylsa. På bild 2 ser man hur kroken kommer vara när galler är monterat och rattmuttern är påskruvad (kroken på bild 2 är extra vitmålad på bild för att bättre se den)

